



Litium-ioniakkujen käyttöohjeet

- 1. Uuden koneen käyttöönotto:** lataa akku täyteen (90 min). Sekä koneen mukana että lisävarusteena toimitettavien akkujen varaustila on matala turvallisuussyistä. Useimmiten näiden akkujen varaustila ei riitä koneen käynnistämiseen.
- 2. Käytön jälkeen:** Laita akku aina lataukseen (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akkua ei ladata, se voi tyhjentyä itsekseen kriittiselle tasolle.
- 3. Jos koneen toiminta keskeytyy akun matalan varaustason vuoksi:** poista akku aina koneesta ja laita se lataukseen (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akku jätetään kiinni koneeseen ja kytkin on ON-asennossa, akku syväpurkautuu nopeasti eikä elvyttäminen ole mahdollista.
- 4. Akun mahdollisimman pitkä elinkaari saavutetaan,** kun se asetetaan lataukseen koneessa olevan akun varaustason yhden sinisen merkkivalon vielä palaessa. Akun varaustaso on liian matalalla, kun sininen merkkivalo vilkkuu.